

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Szyny karniszowe aluminiowe z elementami montażowymi

INFORMACJE OGÓLNE

Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu.

Produkt powinien być montowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa oraz zaleceniami producenta. Nieprawidłowy montaż, użycie niewłaściwych elementów mocujących lub przeciążenie produktu może spowodować oderwanie szyny od ściany lub sufitu, uszkodzenie mienia albo obrażenia użytkownika.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: szyna karniszowa aluminiowa

Typ/model: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub etykiecie produktu

Wariant/kolor/długość: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub etykiecie produktu

Data produkcji / numer partii: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub etykiecie produktu

Maksymalne dopuszczalne obciążenie: zgodnie z oznaczeniem producenta, kartą produktu lub informacją na opakowaniu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Szyna karniszowa aluminiowa jest przeznaczona do montażu wewnątrz budynków, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użytkowych, w celu zawieszania firan, zasłon oraz innych lekkich dekoracji okiennych przewidzianych do stosowania z tego typu systemem.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych, przemysłowych ani do przenoszenia ciężaru osób lub przedmiotów innych niż dekoracje okienne. Produkt nie jest zabawką.

PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność zestawu oraz stan wszystkich elementów. Nie należy montować produktu uszkodzonego, zdeformowanego, niekompletnego lub noszącego ślady pęknięć, trwałych odkształceń albo innych wad mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

Przed montażem należy upewnić się, że ściana lub sufit, do których będzie mocowana szyna, mają odpowiednią nośność. Rodzaj elementów mocujących należy dobrać do rodzaju podłoża, w szczególności do betonu, cegły, pustaka, płyt gipsowo-kartonowych, drewna lub innego materiału.

Elementy montażowe dołączone do zestawu mogą nie być odpowiednie do każdego rodzaju podłoża. W przypadku wątpliwości dotyczących nośności podłoża, sposobu mocowania lub doboru elementów montażowych należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie montażowe.

MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Należy stosować wszystkie wymagane punkty mocowania. W przypadku długich szyn karniszowych lub większego obciążenia należy zastosować odpowiednią liczbę punktów podparcia, zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt mała liczba punktów mocowania może spowodować ugięcie szyny, poluzowanie mocowań lub oderwanie produktu od podłoża.

Wszystkie wsporniki, uchwyty, kołki, wkręty i inne elementy montażowe muszą być prawidłowo osadzone i dokręcone. Nie należy nadmiernie dokręcać elementów w sposób mogący spowodować pęknięcie podłoża, uszkodzenie uchwytu lub odkształcenie szyny.

Jeżeli produkt jest docinany, należy zachować szczególną ostrożność. Po cięciu krawędzie profilu mogą być ostre. Krawędzie należy oczyścić z opiłków i, w razie potrzeby, wygładzić. Podczas cięcia zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic ochronnych.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić stabilność całego systemu, płynność przesuwu elementów oraz prawidłowe osadzenie zakończeń, łączników i akcesoriów.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Szyny karniszowe aluminiowe z elementami montażowymi

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia produktu określonego przez producenta.

Na szynie należy zawieszać wyłącznie firany, zasłony lub inne lekkie dekoracje przewidziane do stosowania z danym systemem karniszowym. Nie należy wieszać na produkcie donic, lamp, sprzętu sportowego, huśtawek, dekoracji o dużej masie ani innych przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem produktu.

Nie wolno podciągać się na szynie, siadać na niej, opierać o nią ciężaru ciała ani wykorzystywać jej jako uchwytu, podpory lub elementu asekuracyjnego.

Nie należy gwałtownie szarpać zasłon ani firan. Nadmierna siła działająca na tkaninę, ślizgi lub szynę może doprowadzić do uszkodzenia produktu albo poluzowania mocowań.

Produkt należy użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest prawidłowo zamontowany, stabilny i nie wykazuje oznak uszkodzenia.

DZIECI I OSOBY WYMAGAJĄCE NADZORU

Produkt zawiera małe elementy montażowe, takie jak wkręty, kołki, zaślepki, ślizgi lub łączniki. Podczas montażu należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Małe elementy mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub zadławienia.

Dzieci nie powinny bawić się szyną, zasłonami, firanami ani elementami montażowymi. Nie należy dopuszczać do wspinania się, ciągnięcia lub zawieszania się dzieci na zasłonach, firanach albo szynie karniszowej.

KONTROLA I KONSERWACJA

Należy okresowo sprawdzać stabilność mocowań, stan wsporników, uchwytów, łączników, zakończeń oraz elementów przesuwnych. Częstotliwość kontroli należy dostosować do intensywności użytkowania produktu.

W przypadku zauważenia poluzowania mocowań, odkształcenia szyny, pęknięcia elementów, utrudnionego przesuwu lub innych nieprawidłowości należy zaprzestać użytkowania produktu do czasu usunięcia usterki.

Uszkodzonych, zdeformowanych lub niekompletnych elementów nie należy dalej użytkować. Należy wymienić je na elementy zgodne z systemem producenta.

CZYSZCZENIE

Produkt należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń można użyć łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do powierzchni lakierowanych lub anodowanych, o ile nie narusza on powłoki produktu.

Nie należy stosować środków ściernych, ostrych gąbek, rozpuszczalników, agresywnych detergentów, preparatów na bazie chloru ani innych środków mogących uszkodzić powierzchnię szyny lub elementy z tworzywa.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed montażem produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem, zarysowaniem, odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Produkt należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci oraz przed kontaktem z substancjami mogącymi powodować korozję elementów metalowych lub uszkodzenie powłoki.

Podczas transportu i magazynowania długie profile należy zabezpieczyć przed wygięciem, skręceniem i uderzeniami.

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM

W przypadku zauważenia wady produktu, uszkodzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo, wypadku lub innego problemu związanego z użytkowaniem produktu należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z producentem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do użytkowania zgodnie z niniejszą instrukcją oraz informacjami podanymi na opakowaniu, etykiecie lub karcie produktu. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, po prawidłowym montażu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.